

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	STOLNÍ TROUBA
Typ	OT 2500 / OT 2500 R
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

STOLNÍ TROUBA

OT 2500 / OT 2500 R



KALORIK

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Před instalací a použitím trouby se prosím podrobně seznámte s návodem k jejímu použití a to, i když jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.

• Trouba je určena pro přípravu potravin v domácnostech, nepoužívejte troubu pro živnostenské účely ani pro účely pro které nebyla konstruována.

• Před prvním použitím uveďte troubu bez vložených potravin na 5 - 10 minut do provozu. Budou tak z trouby odstraněny zbytky konzervačních prostředků použitých pro ochranu kovových dílů trouby proti korozi během její přepravy a skladování. Během této doby je možný krátkodobý výskyt nepříjemného zápachu nebo dokonce dýmu - tento jev je normální.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TROUBY

• Nezapínejte poškozenou troubu, nepoužívejte troubu s poškozeným síťovým kabelem.

• V žádném případě neopravujte troubu sami - riziko úrazu elektrickým proudem.

• Bude-li trouba vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Na troubě neprovádějte žádné úpravy - zásahem do trouby v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

• Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!

• Nedovolte, aby troubu používaly děti bez trvalého dohledu dospělé osoby obeznámené s používáním trouby. Před vaším souhlasem s používáním trouby dítětem musí být dítě způsobem odpovídajícím jeho věku poučeno o možnostech rizik spojených s používáním trouby.

• Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

• Nepoužívejte troubu pro ukládání potravin, případně jiných předmětů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: reklamace@exihand.cz

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, z kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídít a poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Troubu po ukončení její životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek k tomu určených.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.

Informujte se laskavě u prodejce o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax:: +420 545 213 738,740

e-mail : info@exihand.cz

- Chraňte troubu před postřikáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, nepoužívejte troubu mimo místnosti ve vnějším prostředí.

- Před vložením potravin do trouby vyjměte potraviny z obalu. Nepoužívejte troubu pro přípravu a ohřev potravin v uzavřených nádobách (např. sklenicích nebo lahvích) - mohou v troubě vybuchnout a troubu poškodit.

- Neumisťujte do trouby příliš velké potraviny, zabraňte styku potravin s topnými tělesy - nebezpečí požáru!

- Nikdy na troubu nebo do ní během provozu nebo před jejím úplným vychladnutím nepokládejte jakékoli hořlavé předměty (utěrka, kuch. rukavice apod.) - nebezpečí požáru!

- Dojde-li během používání trouby ke vznícení obsahu trouby, ponechejte dvířka trouby uzavřena, ukončete program trouby, odpojte troubu od elektrické sítě (nebo vypněte odpovídající jistič domovního / bytového rozvodu elektřiny) a vyčkejte na zhasnutí obsahu trouby.

- Během používání trouby jsou některé díly trouby (např. okénko dvířek, rožeň apod.) velice horké - při jejich dotyku hrozí riziko popálení. Z uvedeného důvodu používejte při pečení pouze k tomuto určené ovládací prvky trouby, při manipulaci s nádobami a potravinami je nutné použití kuch. rukavic nebo alespoň utěrky.

- Před odpojením trouby od el. sítě vždy nejdříve otočte přepínač funkcí do polohy vypnuto (OFF).

- Troubu nikdy neodpojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel, ale uchopením a vytáhnutím zástrčky.

- Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním výrobku (např. popálení, vznik požáru apod.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230V/ 50Hz
Maximální příkon:	1300W
Vnitřní objem:	19,5 litrů
Rozsah časového spínače:	60 minut s automatickým vypnutím
Rozsah nastavení teploty:	90 - 230°C
Rozměry trouby (š x v x h):	445 x 365 x 280 mm
Rozměry plechu:	300 x 260 x 30 mm

OVLÁDACÍ PRVKY

1. Termostat - nastavení teploty
2. Přepínač funkcí
3. Časový spínač
4. Světelná kontrolka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Pečící plech
2. Nerezový rošt



INSTALACE TROUBY

Po vybalení trouby z přepravního kartonu překontrolujte, zda trouba není poškozena. Pozornost věnujte zejména upevnění dvířek a jejich závěsů a případnému poškození stěn vnitřního prostoru trouby. Poškození trouby řešte s přepravcem nebo s prodejnou, kde jste troubu zakoupili.

- Troubu umístěte na rovnou pevnou nehořlavou plochu, chráněnou proti otřesům a vibracím.
- Neumísťujte troubu v blízkosti hrany plochy, neponechávejte viset síťový kabel trouby přes hranu - riziko jejího stažení dětmi nebo domácími zvířaty, pádu a poškození.
- Troubu umístěte tak, aby bylo sníženo riziko jejího postříkání nebo polížení vodou na minimum. Nepoužívejte troubu mimo místnosti.
- Okolo trouby ponechte na všech stranách dostatečný volný prostor nutný pro odvádění tepla vznikajícího během jejího provozu (min. 10 cm po obou jejích stranách, min. 15 cm za a min. 20 cm nad troubou). Nezakrývejte větrací otvory skříňky trouby - riziko jejího přehřátí.

- Troubu připojte jako jediný spotřebič k řádně instalované síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem a jištěné jističem (pojistkou) dimenzovanou pro odběr nejméně 10A. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace použité zásuvky
- Trouba je konstruována pro napájení střídavým napětím 230 V / 50 Hz z elektrické sítě. Nepřipojujte troubu k jinému než na typovém štítku trouby uvedenému napětí. Napětí elektrické sítě v místě instalace trouby můžete zjistit např. na štítku elektroměru.
- Pro připojení trouby k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Po skončení životnosti, nebo v případě jiných důvodů likvidace, nevhazujte výrobek do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrně tříděného odpadu.

POUŽITÍ

- Termostatem (1) nastavte požadovanou teplotu pečení.
- Přepínačem funkcí (2) nastavte požadovaný způsob pečení.
- Časovým spínačem (3) nastavte požadovanou dobu pečení (otočením ve směru hodinových ručiček) nebo troubu zapněte bez časového omezení otočením časového spínače do polohy STAY ON (otočením proti směru hodinových ručiček). Tím dojde k zapnutí trouby a zahájení pečení. Po uplynutí nastavené doby pečení se ozve zvukový signál a trouba se sama vypne. Pečení lze kdykoliv zastavit otočením časového spínače (3) do výchozí polohy 0.
- Světelná kontrolka (4) se po zapnutí trouby rozsvítí.
- Po skončení pečení/grilování vypněte troubu otočením časového spínače (3) do polohy 0 a přepínač funkcí přepněte do polohy OFF.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním troubu vypněte, odpojte od el.sítě a ponechte ji dostatečně vychladnout.
- Pro vyčištění vnějšího povrchu použijte vlhký hadřík se saponátem, pro čištění vnitřku trouby a příslušenství používejte k tomu určené čisticí prostředky dostupné v obchodní síti (při jejich použití se řiďte návodem výrobce).
- NA ČIŠTĚNÍ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTÍCÍ PRÁŠKY NEBO ROZPOUŠTĚDLA!!!