

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	TEAM KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	Odšťavňovač
Typ	FE 1000
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
razítko - podpis	

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

TEAM KALORIK

Šnekový odšťavňovač FE 1000



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z řady domácích elektrospotřebičů Team Kalorik. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu:

www.exihand.cz.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamacii, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: info@exihand.cz

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Přístroj po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačního střediska.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.

Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

www.exihand.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. K připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, normalizovaná dle ČSN EN.
- Přístroj je určen pro přípravu ovocné či zeleninové šťávy **pouze v domácnosti**.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí jeho převrhnutí.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
- Nikdy nemanipulujte se zapnutým přístrojem!
- V případě vibrací nebo výrazného snížení rychlosti otáček je nutné přístroj ihned vypnout, poté krátce zapnout zpětných chod (revers) a znovu vypnout. Následně přístroj vyčistěte a odstraňte zbytky.
- Přístroj nikdy nezapojujte přes časový spínač nebo jakýkoliv jiný dálkový ovládací systém.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých předmětů.
- Neprovodíte přístroj s viditelně poškozeným kabelem.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Závady na elektrické části přístroje neopravujte sami. Opravu vždy svěřte odbornému servisu.
- Motorovou jednotku odšťavovače NIKDY NENAMÁČEJTE DO VODY!!!
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a uskladněte jej na suchém a bezprašném místě.
- Před výměnou příslušenství musí být přístroj vždy vypnutý.

TECHNICKÁ DATA

Napětí: 220-240V,50Hz

Příkon: 200W

Rozměry (š x h x v): 290 x 220 x 390 mm

Tlačítko ZAP/VYP/REVERS

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odšťavovač rozeberte na jednotlivé díly a v teplé vodě s přidavkem saponátu je omyjte a osušte. K čištění nepoužívejte hrubé čisticí píský. Nenamáčejte přírodní kabel nebo motorovou jednotku do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny. Odšťavovač má bezpečnostní spínač, který umožní provoz pouze tehdy, pokud je přístroj správně sestavený.

SESTAVENÍ, ROZEBRÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

- Před sestavováním přístroje se ujistěte, že není zapnutý v el.zásuvce.
- Motorovou jednotku umístěte na stůl nebo jinou rovnou plochu.
- Na motorovou jednotku nasadte průhlednou nádobu a to tak, že 3 výstupky motorové jednotky zapadnou do obdélníkových otvorů ve dně nádoby. Nádobu zajistěte mírným pootočením ve směru hodinových ručiček o cca 4 mm.
- Na spodní části průhledné nádoby je silikonové těsnění, které odděluje vnitřek nádoby od motorové jednotky. Při čištění nádoby vyčistěte i toto silikonové těsnění, případně jej vyjměte a po vyčištění vraťte zpět.
- Nyní vložte filtrační kovové sítko do bílého plastového držáku. Společně je vložte do průhledné nádoby tak, aby trojúhelníkové značky na nádobě a sítku byly naproti sobě.
- Dále vložte šnek do filtračního sítka, mírně na něj zatlačte případně s ním pootočte. Šestihranný hřídel motorové jednotky zapadne do otvoru v šneku.
- Na průhlednou nádobu nasadte černé plastové víko tak, aby trojúhelníkové značky byly naproti sobě a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz
- **Důležité! Pokud nebudou plastové víko i průhledná nádoba správně usazeny, bezpečnostní spínač neumožní přístroj zapnout!**
- Vložte přítlačný kolík do násypky.
- Průhlednou nádobu na šťávu umístěte pod kulatý výtok šťávy a černou nádobu na dužinu pod hranatý výtok.
- Přístroj zapněte stisknutím spínače/tlačítka do polohy „ON“.
- Vkládejte ovoce/zeleninu do násypky a zároveň je jemně přítlačujte přítlačným kolíkem (součást balení).

- Násypku nepřepĺňujte ovocem. V případě přepĺnění bude šťáva hustější, přes hrubší část sítka se do šťávy dostane i část dřene.
- Pokud je přístroj v chodu, nikdy nestrkejte prsty do násypky na ovoce. Ovoce i zelenina musí být přichystané k odšťavování tak, aby je bylo možné jednoduše vkládat do násypky.
- Pokud se přístroj zastaví, je pravděpodobně přepĺněný. Ihned jej vypněte, krátce zapněte zpětný chod „R“ revers. Tím se uvolní kousky ovoce či zeleniny. Přístroj bude ve zpětném chodu - reversu, dokud budete držet tlačítko v poloze „R“.

Kvalita ovoce či zeleniny zásadně ovlivňuje chuť a kvalitu výsledné šťávy.

K odšťavování používejte pouze čerstvé a omyté ovoce a zeleninu.

Některé druhy ovoce jsou pro odšťavování nevhodné a tvoří pouze kaši (např. banán, měkké hrušky).

K odšťavování používejte pouze vypeckované ovoce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby si Váš přístroj zachoval pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužil, pečujte o jeho čistotu.

- Před čištěním musí být přístroj odpojený z el. sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Černé plastové víko otočte proti směru hodinových ručiček. Vyjměte šnek, poté sítko s držákem filtru.
- Otočte plastovou nádobu proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z motorové části.
- Jedinotlivé části umyjte vodou. Části odšťavovače neumývejte v myčce na nádobí.
- Filtrační sítko vyčistěte přiloženým kartáčkem. Na čištění nepoužívejte kovové nebo ostré předměty.
- Motorovou jednotku otřete vlhkou utěrkou. Nesmí se NIKDY dostat do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.

NA ČIŠTĚNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJE NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKU NEBO ABRASIVNÍ ČISTÍCÍ PRÁŠKY!!!