

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	EFBE - SCHOTT
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	RYCHLOVARNÁ KONVICE
Typ	Model JK 1040
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

RYCHLOVARNÁ KONVICE

JK 1040



Efbe - Schott

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: info@exihand.cz

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu:

www.exihand.cz .

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby si Vaše konvice zachovala pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužila, je třeba pečovat o její čistotu.

Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:

1. Konvici vždy odpojte od el. sítě a nechte jí zcela vychladnout.
2. K čištění vnějších povrchových částí konve použijte pouze vlhkou houbu nebo utěrku. Při větším znečištění použijte běžné čisticí prostředky. NIKDY nepoužívejte čisticí píský nebo drátěnku!!!
3. Na vyčištění vnitřku konvice používejte speciální čistič pro odstraňování vápenatých usazenin.
4. Nikdy nenechte proniknout vodu ke konektoru konvice nebo podstavce.
5. Při normálním provozu odstraňujte usazeniny nejméně jedenkrát měsíčně nebo podle potřeby i častěji.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Konvici po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek k tomu určených.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení přívodního kabelu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

www.exihand.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- **Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku konvice odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.** Pro připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, normalizovaná dle ČSN EN.
- Rychlovarná konvice je určena **pouze pro domácnosti, případně pro běžný kancelářský provoz.**
- Konvici umísťujte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí její převrhnutí.
- Z hlediska požární bezpečnosti konvice vyhovuje ČSN EN 061008. Ve smyslu této normy se jedná o přenosný spotřebič, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
Nikdy nemanipulujte se zapnutou konvicí!
- Při použití dbejte zvýšené opatrnosti, povrch konvice je horký. Při dosažení varu uniká z konvice horká pára. Pozor na nebezpečí popálení nebo opaření!!!
- Při odpojení konvice od el.sítě vždy nejprve sejměte konvici z podstavce a teprve poté ji odpojte od el.sítě vytažením vidlice přívodního kabelu ze zásuvky.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých částí výrobku nebo horkých předmětů.
- Neprovazujte konvici s viditelně poškozeným přívodním kabelem. Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto opravu svěřte odbornému servisu.
- Konvici ani podstavec NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY a to ani při čištění!!!
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním konvice (např. popálení, opaření, požár apod.).

TECHNICKÁ DATA

Objem:	1,7 l
Jmenovité napětí:	220-240 V, 50 Hz
Maximální příkon:	2200 W
Digitální regulace teploty po 5 ° C	od 40°C do 100°C
LED displej	ano
Nerezové provedení	ano
Ukazatel stavu vody	ano
Ochrana proti vaření na sucho	ano

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte případné reklamní nálepky a obalový materiál, neodstraňujte typové štítky na spodní straně konvice nebo na podstavci. Ověřte si, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší el.síti. Varná konvice sestává z podstavce a samotné konvice. Třikrát uvařte plnou konvici čisté vody a vodu vždy vylejte. Poté je konvice připravena k běžnému provozu.

POUŽITÍ VARNÉ KONVICE

Konvici naplňte požadovaným množstvím vody a postavte ji do podstavce. Plňte ji vodou dle potřeby, ale **vždy je nutné dodržet minimální, resp. maximální objem** vyznačený na vodoznaku. Při vložení konvice do podstavce dbejte na její řádné usazení. Vidlici přívodního kabelu zapojte do el.zásuvky a poté varnou konvici zapněte vypínačem ON/OFF. Během varu se na displeji konvice zobrazuje aktuální teploty vody. Po skončení varu se konvice automaticky sama vypne. Sejměte konvici z podstavce a můžete nalévat vodu. Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že je vypínač ON/OFF vypnutý a kontrolka (příp. vodoznak) nesvíí. Nikdy nesnímejte konvici z podstavce dřív, než se automaticky vypne. Mohlo by dojít k poškození kontaktů. Neotvírejte víko konvice za varu, mohlo by dojít k opaření. Nepoužívejte konvici bez víka.

OHŘÁTÍ VODY NA PŘEDEM NASTAVENOU TEPLOTU

Po krátkém stisknutí tlačítka ON/OFF začne blikat na displeji teplota "100". Nyní můžete pomocí tlačítek "+" nebo "-" v krocích po 5°C nastavit žádanou teplotu v rozsahu od 40°C do 95°C. Po nastavení teploty se konvice během chvilky sama zapne. Během varu se na displeji konvice zobrazuje aktuální teploty vody. Konvici můžete kdykoli během varu stisknutím vypínače ON/OFF vypnout.

OHŘÁTÍ A UDRŽOVÁNÍ VODY NA PŘEDEM NASTAVENÉ TEPLOTĚ

Pokud chcete zapnout režim "KEEP WARM" dlouze zatlačte "+" nebo "-" tlačítko. Na displeji se objeví nápis „b40“ nyní můžete pomocí tlačítek "+" nebo "-" v krocích po 5°C nastavit teplotu v rozsahu od 40°C do 95°C, kterou má konvice udržovat. Po nastavení teploty se konvice během chvilky sama zapne. Během varu se na displeji konvice zobrazuje aktuální teploty vody. Konvici můžete kdykoli během varu stisknutím vypínače ON/OFF vypnout.

Konvice je určena pro rychlou přípravu horké vody a není určena pro skladování tekutin. Neponechávejte vodu v konvici déle jak 4 hodiny. Při přípravě nápojů vždy použijte čerstvou vodu. Konvice není určena pro ohřev jiných tekutin, pouze vody! Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření. Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem. Když konvici plníte, vyléváte nebo čistíte, sejměte ji vždy z podstavce. Konvice je během provozu horká. Vyhněte se styku s horkými částmi konvice. Konvici vždy uchopte za držadlo.

UŽITEČNÉ RADY

Konvice vypíná před dosažením varu

- Jestliže konvice vypíná předčasně, je nutné odstranit vápenaté usazeniny z vnitřního prostoru konvice.
- Bezpečnostní pojistka automaticky konvici vypne, je-li konvice naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. V tom případě konvici naplňte alespoň minimálním množstvím vody a konvici znovu zapněte.

Jestliže konvice nehřeje

- Ujistěte se, zda je přívodní kabel zapojený do zásuvky a konvice správně usazená

Vápenné usazeniny

Pravidelné odstraňování usazenin zaručuje kvalitní chod konvice a dlouhou životnost. Interval odstraňování je závislý na tvrdosti vody, kterou používáte.