

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	EFBE-SCHOTT
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	ČISTIČ BOT
Typ	SP-2
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
razítko - podpis	

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

ČISTIČ BOT SP-2



EFBE-SCHOTT

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

Zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených

EXIHAND, spol. s r. o. BRNO

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu:
www.exihand.cz.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na výrobek se vztahuje podle zákona č.136 par.620 odst.1 záruční doba 24 měsíců ode dne data prodeje kupujícím. Platnost záručního listu je 30 měsíců ode dne vyskladnění. Datum vyskladnění je vyznačeno na záručním listě dovozcem.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na:
 - opotřebení v rámci běžného používání,
 - případy seřízení, promazání a výměny baterky.
4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
 - při dopravě,
 - mechanickým poškození např. upadnutím spotřebiče,
 - nevhodnou obsluhou a použitím v rozporu s návodem,
 - připojením spotřebiče k el. síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno, případně připojením k vadné el. instalaci,
 - zásahem do spotřebiče během záruční doby jinou osobou než autorizovaným servisem,
 - nedostatečným nebo chybným ošetřováním.
5. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti,
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče jinou osobou než autorizovaným servisem.
6. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
7. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! Důležité !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo volejte telefonní linku pro zákazníky 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 Brno

tel./fax: 545 213 738, 740

e-mail: info@exihand.cz

Ekologicky vhodná likvidace

Ochrana životního prostředí – Likvidace spotřebiče – Směrnice 2002/96/EG

Obal výrobku i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části vyrobeny.

Jednotlivé části obalu je možné podle těchto symbolů třídit a odevzdat ve sběrných střediscích k recyklaci.

Obal a jeho části nevyhazujte do běžného odpadu!!!

Stříhací strojek po ukončení jeho životnosti, odevzdejte k likvidaci ve sběrných dvorech nebo u svého elektro prodejce.

Důležité bezpečnostní předpisy

- Před prvním použitím čističe bot si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Pro jiné použití není určen.
- Zkontrolujte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá napětí na síťovém adaptéru.
- Při předání nebo zapůjčení přístroje jiné osobě jí vždy předejte i tento návod k obsluze.
- Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nikdy neponechávejte přístroj v chodu bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí, dbejte, aby si s přístrojem nehrály.
- Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj nebo přívodní kabel poškozen. Při zjištění poškození přístroj nepoužívejte.
- Zjištěné závady nebo poškození neopravujte sami. Tyto opravy svěřte odbornému servisu.
- Přístroj neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.
- Přístroj nikdy nevkládejte do myčky na nádobí.
- Před čištěním přístroj odpojte od el. sítě vytažením vidlice
- přívodního kabelu ze zásuvky.
- Přístroj uchovávejte na suchém místě.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozena jeho přívodní šňůra.

Důležité informace

Zařízení není stavěno pro dlouhodobé používání. Nikdy byste neměli přesáhnout maximální operační čas. Nedodržení předepsané doby může mít za následek poškození přístroje. Během používání dělejte pravidelné přestávky, které by měly trvat minimálně 10 min.

Pro správné použití a dosažení nejlepších leštících výsledků Vám doporučujeme aby jste obuv nepřítlačovali příliš silně na kartáče, aby mohli rotovat vyšší rychlostí.

POZOR: Tento přístroj není vhodný na obuv ze semiše a nubuku.

Krém na obuv a kartáče na vyleštění Vám umožní vyčistit světlou a tmavou obuv pokud budete používat bezbarvý vosk.

Plnění nádoby Krémem na obuv

- Vytáhněte nádobu na krém z přístroje a odšroubujte nástavec na nalévání
- Pokud chcete použít krém na obuv jiné barvy než předtím, vyčistěte vnitřek nádoby.
- Naplňte nádobu krémem na obuv, nejvhodnější je bezbarvý, maximálně do $\frac{3}{4}$ objemu.
- Nádobu opět vložte dovnitř, nejdřív zasuňte pravou stranu a potom zaklapněte levou stranu.

Používání

- Přesvědčte se, že přístroj stabilně stojí na rovném podkladě.
- Zapojte zástrčku do el. zásuvky
- Přesvědčte se, že podrážka obuvi není špinavá.
- Na první leštění používejte tvrdý čistící kartáč. Stlaďte vypínač a obuv zlehka přitlačte na tvrdý kartáč.
- Aby se obuv vyleštila, přitlačte je zlehka na obě leštící kartáče.
- Na konec vypněte přístroj vypínačem.

Čistění

- Vypojte zástrčku z el. zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Vyčistěte vnější stranu přístroje suchou utěrkou.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, nikdy ho neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Gumovou rohožku můžete odstranit a umýt pod tekoucí vodou. Než ji vložíte zpět do přístroje, zkontrolujte, zda je suchá.
- Výrobce neručí za škody, které vznikli používáním v rozporu s předpisy nebo nesprávnou obsluhou.

Tekuté krémy na obuv

Když potřebujete dokoupit krémy na boty, obraťte se na náš servis. Doporučujeme ST. TKG SP-2