

## ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	KALORIK
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	TOPINKOVAČ
Typ	Model TO 1045
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

### TOPINKOVAČ

Model TO 1045



### KALORIK

## NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

**EXIHAND, spol. s r.o. BRNO**

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu:

[www.exihand.cz](http://www.exihand.cz) .

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
  - při dopravě
  - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
  - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
  - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
  - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
  - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
  - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
  - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
  - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

### !!! DŮLEŽITÉ !!!

**Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.**

Záruční opravy zajišťuje firma:

**EXIHAND, spol. s r.o.**

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: [info@exihand.cz](mailto:info@exihand.cz)

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby si Váš topinkovač zachoval pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužil, je třeba pečovat o jeho čistotu.

Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:

1. Topinkovač vždy odpojte od el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
2. K čištění vnějších povrchových částí použijte pouze vlhkou houbu nebo utěrku. Při větším znečištění použijte běžné čisticí prostředky. NIKDY nepoužívejte čisticí písky nebo drátěnku!!!
3. K odstranění drobků z topinkovače vysuňte dno topinkovače, vysypte drobky a zasuňte dno zpět.
4. Přístroj skladujte na suchém bezprašném místě.

## EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Konvici po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek k tomu určených.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení přívodního kabelu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je možné se obrátit.

Distributor:

**EXIHAND spol. s r.o.**

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

[www.exihand.cz](http://www.exihand.cz)

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

- **Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku topinkovače odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.** Pro připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A, normalizovaná dle ČSN EN.
- Topinkovač je určen **pouze pro domácnosti.**
- Topinkovač umísťujte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí jeho převrnutí.
- Z hlediska požární bezpečnosti topinkovač vyhovuje ČSN EN 061008. Ve smyslu této normy se jedná o přenosný spotřebič, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu.
- Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí!
- Nikdy nemanipulujte se zapnutým topinkovačem!
- Při použití dbejte zvýšené opatrnosti, povrch topinkovače může být horký.
- Topinkovač odpojte od sítě vždy, pokud jej nepoužíváte nebo čistíte
- Topinkovač nikdy neodpojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel, ale uchopením a vytažením zástrčky.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých částí výrobku nebo horkých předmětů.
- Neprovazujte topinkovač s viditelně poškozeným přívodním kabelem. Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto opravu svěřte odbornému servisu.
- Topinkovač NIKDY NEPONORUJTE DO VODY a to ani při čištění!!!
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním topinkovače (např. popálení, požár apod.).

## TECHNICKÁ DATA

Příkon:	1050 W
Jmenovité napětí:	220-240 V, 50 Hz
Regulace:	elektronická 6-ti stupňová
Příslušenství:	odnímatelný držák pečiva



1. Páčka
2. Tlačítko zrušit "CANCEL"
3. Funkce rozmrazování "DEFROST"
4. Tlačítko pro opětovný ohřev "REHEAT"
5. Otočný regulátor opečení
6. Zásobník na drobky
7. Držák na rozpékání pečiva

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím se prosím podrobně seznámte s návodem k jeho použití a to i tehdy, pokud jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.

Topinkovač je určen k přípravě topinek z toustového nebo obyčejného chleba a je určen pro používání pouze v domácnosti. V případě použití jiným způsobem může dojít k jeho poškození či škodám na majetku nebo zdraví.

Před prvním použitím zapněte topinkovač při nastavení otočného ovladače termostatu na maximum a vyčkejte, až se sám vypne. Během této doby může dojít ke krátkodobému výskytu zápachu nebo dokonce dýmu. Tento jev je zcela normální a dojde při něm k odstranění konzervačních látek.

Poté je topinkovač připraven k běžnému provozu.

## POUŽITÍ TOPINKOVAČE

Topinkovač zapojte do el. sítě.

Na otočném regulátoru opečení (5) nastavte dobu opékání v rozsahu 1 – 6. Vložte připravené plátky chleba a stlačte páčku (1) umístěnou na boku topinkovače do dolní polohy.

Po dosažení nastaveného stupně opečení se topinkovač automaticky vypne a vysune opečený chleba.

Pro přerušení opékání stiskněte tlačítko „CANCEL“ (2).

## OPĚKÁNÍ ZMRAZENÉHO CHLEBA

Při opékání zmrazeného chleba vložte plátky chleba, stlačte páčku (1) na boku topinkovače do dolní polohy a stiskněte tlačítko „DEFROST (rozmrazování)“ (4). Stisknuté tlačítko „DEFROST (rozmrazování)“ je signalizováno rozsvícenou kontrolkou.

Pro přerušení opékání stiskněte tlačítko „CANCEL“ (2).

## ZNOVU OHŘÁTÍ TOPINKY

Pro opětovné ohřátí dříve upečené topinky ji vložte do topinkovače, stlačte páčku (1) na boku topinkovače do dolní polohy a stiskněte tlačítko „REHEAT“ (3). Topinka bude znovu prohřáta bez změny stupně opečení.

## ROZPEČENÍ PEČIVA

Topinkovač je vybaven držákem (7) na rozpékání rohlíků a baget.

Držák umístěte nad otvory pro vkládání plátků chleba a na něj položte pečivo k rozpečení.

Nastavte dobu opékání v rozsahu 1 – 6 a stiskněte páčku (1) na boku topinkovače.