

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	DAVOLINE
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	El. krbová kamna
Typ	FYL-2000
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

El. krbová kamna
FYL-2000



DAVOLINE

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: info@exihand.cz

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO

Informace o výrobcích najdete také na našich internetových stránkách:
www.exihand.cz .

POUŽITÍ KAMEN

El. kamna připojíte k el. síti zasunutím vidlice přívodní šňůry do el. zásuvky.

Kamna zapnete vypínačem (D) a přepínači výkonu (B) a (C) nastavíte požadovaný výkon elektrických kamen 1000W nebo 2000W.

Efekt plamene ovládáte vypínačem efektu plamene (D).

Kamna celkově vypnete vypínačem (D) a po vypnutí přístroj vždy odpojte od el.sítě vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby si Vaše el. kamna zachovala pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužila, pečujte o jejich čistotu.

Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:

1. Před čištěním kamna vždy odpojte od elektrické sítě vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
2. El. části kamen můžete pouze otřít suchou případně vlhkou houbu nebo utěrku.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obal výrobku i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, z kterých jsou tyto části obalu vyrobeny. Podle těchto symbolů je možné části obalu roztřídit a odevzdat ve sběrných střediscích k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

El. kamna po ukončení své životnosti předejte k likvidaci ve sběrných/recyklačních střediscích k tomu určených. Na adresu nejbližšího sběrného/recyklačního střediska se informujte u vašeho elektro prodejce nebo na obecním úřadě.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku el. kamen odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- El. kamna jsou určena pouze pro použití v domácnosti, k ohřátí či ochlazení vzduchu v uzavřených vnitřních prostorech s výjimkou prostor jako koupelny, prádelny, kde pro použití tohoto přístroje platí zvláštní předpisy.
- Při provozu el. kamen nesmí být zakryty otvory přívodu a výstupu vzduchu. Pozor na možné nasátí a ucpání otvorů přívodu vzduchu cizími tělesy.
- El. kamna musí být umístěna na pevném a suchém podkladě ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od hořlavých látek, nesmí být vystavena vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.
- Přístroj neumísťujte blízko jakéhokoli tepelného zdroje.
- Nikdy nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor v přítomnosti dětí, dbejte, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj nesmí být obsluhován dětmi ani osobami se sníženou psychickou, senzorickou nebo mentální schopností, nebo osobami dostatečně neobeznámenými s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Při vypínání vždy nejprve přístroj vypněte přepínače výkonu (B) a (C) - a teprve poté jej můžete odpojit od el.sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky.
- Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat horkých předmětů.
- Neprovazujte přístroj s viditelně poškozeným kabelem.
- Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto opravu svěřte odbornému servisu.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí:	230 V/ 50 Hz
Příkon grilu:	1000/2000W
Vhodné pro vytápění prostoru až 50 m ²	
Pojistka proti přehřátí	
Rozměry:	670 x 570 x 270 mm
Povrch:	broušený nerez

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE

- (A) Tepelný průduch
- (B) Přepínač výkonu (1000W)
- (C) Přepínač výkonu (1000W)
- (D) Vypínač efektu plamene
- (E) Otvor pro nasávání vzduchu
- (F) Dekorativní prvek



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím el. kamna zkontrolujte, zda nejsou poškozena. Dále je třeba odstranit zbytky konzervačních látek z výroby. Kamna zapněte vypínačem (D), přepínači výkonu (B) a (C) nastavte na maximální výkon a ponechejte v provozu 5 – 10 minut.

Při tomto zahřátí se může vyvinout slabý dým, který není na závadu.